

de recharge



Ne vous approchez pas d'une source de feu

Manuel d'instructions

Recharge magnétique









Lavage complet en machine La conception intégrée du réservoir interne et de la paroi extérieure permet de laver entièrement l'appareil, offrant ainsi une facilité de nettoyage et empêchant aux hactéries de se cacher. Cependant, veuillez éviter une immersion prolongée dans l'eau

Matériau de qualité alimentaire

La naroi interne est en acier inoxydable 316 de qualité alimentaire, ce qui le rend plus léger et lui confère une plus grande résistance à la corrosion, assurant ainsi la protection des renas de votre hébé

Température constante intelligente à 45°C La température constante à 45°C ne nuit ni à la nutrition ni

au goût, et prend soin de votre bébé.

Recharge magnétique, lavage en toute sécurité, sans aucun rismue de fuite



L Quyrez le couvercle et mettez la nourriture à l'intériour



2. Appuvez et maintenez la touche pendant deux secondes, attendez que la température souhaitée s'affiche



3. Veuillez éteindre l'annareil avant de le nettoyer et ne pas appuver sur le bouton d'alimentation pendant le nettoyage. De plus, assurez-vous de bien sécher le port de recharge après le nettovage. ATTENTION : éviter une immersion prolongée dans

Nom du produit	Chauffe petit pot sans fil PRO
Alimentation	DC 7.4V / 3A
Puissance	15W
Contenance	500ml
Matériaux	Partie chauffante en acier inoxydable
	SUS316 (usage alimentaire
	hygiénique)
Temps de charge	2h
Temps d'utilisation	Il faut compter une durée de chauffe
	d'environ 30 minutes.

Afin de garantir une utilisation sans risques, veuillez suivre attentivement les instructions fournies dans le manuel

d'utilisation de ce chauffe netit not 1 - Avant de nourrir votre hébé vérifiez toujours les et de la température du repas afin d'éviter les brûlures causées par des aliments fron chauds

- 2 Ce produit est équipé de batteries au lithium. Évitez de l'exposer à des sources de chaleur telles que les micro-ondes, les sterisilateurs ou les fours, et ne le plongez pas dans l'eau pendant une longue période pour éviter d'endommager les
- composants électroniques. 3 - Éloignez le chauffe petit pot des cuisinières à gaz, des cuiseurs à riz électriques et des plaques de cuisson chaudes.

presser le bouton d'alimentation. N'utilisez pas d'obiets tranchants pour nettover ou gratter le produit, afin de prévenir tout dommage. Après le nettoyage, essuyez soigneusement le port de recharge.

recharge sera plus long.

5 - L'autonomie de la batterie varie en fonction du type d'aliments et de la température ambiante 6 - N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le produit vous-même.

4 - Lors du nettoyage veuillez éteindre l'appareil et éviter de

- 7 Après utilisation, veuillez noter que la surface du réservoir interne neut rester chaude 8 - Lors de la recharge placez le chauffe netit not hors de nortée
- de votre bébé pour éviter tout risque de choc électrique. 9 - Il est recommandé d'utiliser un adaptateur de charge 5V/2A. Si vous utilisez un adaptateur de charge différent, le temps de
- 10 Maintenez les contacts de charge propres pour éviter tout problème de recharge 11 - Éteignez le chauffe petit pot lorsqu'il n'est pas utilisé pour
- éviter d'endommager l'appareil. 12 - Si le produit n'est pas utilisé pendant une période
- prolongée, veuillez le nettoyer soigneusement et le sécher complètement avant de le ranger dans une boîte.