

**Attention.** Attacher ce jouet hors de portée de l'enfant. Afin d'éviter tout risque de blessure suite à un enchevêtrement, ôter le jouet dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper.

L'assemblage et l'installation du produit doivent être faits par un adulte. Ce jouet ne doit en aucun cas être donné directement à l'enfant. Ne pas accrocher le mobile sur les barreaux d'un parc ou sur un lit de voyage. Ne pas accrocher le mobile directement ou-dessus de la tête de bébé. Nettoyage en surface uniquement.

**Warning.** Tie this toy out of reach of the child. To avoid any risk of injury from entanglement, remove the toy as soon as the child tries to get on all fours or crawl. Assembly and installation of the product must be done by an adult. This toy must not be given directly to the child. Do not hang the mobile on the bars of a park or on a travel cot. Never suspend the mobile directly above baby's head. Only surface washable

**Advertencia.** Ate este juguete fuera del alcance del niño. Para evitar cualquier riesgo de lesiones por enredos, retire el juguete tan pronto como el niño intente ponerse a cuatro patas o gatear. El montaje e instalación del producto debe hacer a cargo de un adulto. No dé el juguete directamente al niño. No cuelgue el juguete en las barras de una zona de juegos o en una cuna de viaje. No mantener nunca el móvil en suspensión directamente encima de la cabeza del bebé. Solo se puede lavar la superficie.

**Προειδοποίηση.** Δέστε αυτό το παιχνίδι μακριά από το παιδί. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο τραυματισμού από το μπλέξιμο, αφαιρέστε το παιχνίδι μόλις το παιδί προσπαθήσει να πάρει τα τέσσερα ή συναρμολόγηση και η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από κάποιουν ενήλικα. Αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να δινεται απευθείας στο παιδί. Μη κρεμάτε το κυνηγό στην μπάρα του πάρκου για να μωρά ή πορτ μπεμπέ. Μην κρεμάτε ποτέ το κυνηγό ακριβώς πάνω από το κεφάλι του μωρού. Επιφάνεια καθαρισμού μόνο.

تحذير. اربط هذه اللعبة بعيداً عن متناول الطفل. لتجنب أي خطأ للأصابة من التشبّك، قم بإزالة اللعبة بمجرد أن يحاول الطفل المصعد على أربع أو الخمس. يجب أن يتم تجميع وتركيب المنتج من قبل شخص بالغ يجب إعطاء هذه اللعبة للطفل مباشرة.

لآخر تعلق المهاقت المحمول على القفازين أو سرير الأطفال الحموي. احذر من وضع النقال فوق رأس الطفل مباشرة.

نظيف سطح فقط

**Waarschuwing.** Bind dit speelgoed buiten het bereik van het kind. Om elk risico op letsel door verstrikking te voorkomen, verwijder u het speelgoed zodra het kind op handen en voeten probeert te gaan of te kruipen. Montage en installatie van het product door een volwassene. Dit speelgoed mag niet direct aan het kind gegeven worden. Hang het mobiel niet op aan de reling van een speelpark of een reiswieg. Hang de mobiel nooit direct boven het hoofd van de baby. Enkel buitenkant Reinigen

**Warnung.** Binden Sie dieses Spielzeug außerhalb der Reichweite des Kindes. Um eine Verletzungsgefahr durch Verheddern zu vermeiden, entfernen Sie das Spielzeug sobald das Kind versucht, auf alle Vieren zu steigen oder zu krabbeln.

Der Zusammenbau und die Installation des Produkts müssen durch einen Erwachsenen erfolgen. Dieses Spielzeug darf auf keinen Fall direkt dem Kind gegeben werden. Das Mobile nicht an den Gittern eines Parks oder an einer Reisetragetasche befestigen. Hängen Sie das Mobile niemals direkt über dem Kopf des Babys auf. Oberflächenreinigung nur.